

## Коды ошибок бытовых кондиционеров (серия RAS)

<b>00-0c</b>	ошибка датчика температуры внутреннего воздуха или плату внутреннего блока
<b>00-0d</b>	ошибка датчика температуры радиатора или платы управления
<b>00-11</b>	неисправна плата или двигатель вентилятора
<b>00-12</b>	необходима замена платы управления
<b>01-04</b>	сгорели предохранители на плате,неправильное межблочное соединение,сгорела плата
<b>01-05</b>	ошибка инверторной платы
<b>02-14</b>	перегрузка по току инвертера
<b>02-16</b>	замыкание между обмотками компрессора
<b>02-17</b>	ошибка датчика тока
<b>02-18</b>	ошибкадатчиков температуры, платы P.C.
<b>02-19</b>	ошибка температурного датчика TD, плаы P.C.
<b>02-1A</b>	ошибка вентилятора внешнего блока-перегрузка по току, заблокирован, сгорел двигатель или плата.
<b>02-1b</b>	датчик температуры конденсера неисправен или плата
<b>02-1c</b>	компрессор не запустился в течение 20 секунд
<b>03-07</b>	недостаток хладагента,ошибка инверторной платы
<b>03-1d</b>	неисправен компрессор
<b>03-1E</b>	ошибка датчика всасывающей трубки TD, недостаточно хладагента
<b>03-1F</b>	не работает компрессор-из-за напряжения питания, перегрузки холодильного контура
<b>03-08</b>	неисправность четырёхходового клапана